

3Dフィットピンに関するご使用上の注意

使用後のお手入れ方法の詳細は
パッケージ底面に同梱されている取扱説明書をご確認ください。

はじめに

本製品の3Dフィットピンは電気伝導性の良い銀メッキを使用しているため、シルバーアクセサリなどと同様に変色が生じる可能性があります。特に塩素系に対しては変色しやすくなり、通常のメンテナンスでは落ちないケースが考えられますのでお風呂場などに放置しないでください。使用後の取扱説明書に沿ったお手入れと変色時のメンテナンスは必ず行ってください。

メンテナンス方法

お家にあるもので簡単にお手入れができます。
変色が発生した場合、下記の要領でメンテナンスをお願いいたします。

【ご用意いただくもの】 温水(40度前後) / アルミホイル / 市販の塩(食卓塩)

【お手入れ手順】 必ず電源がオフになっていることを確認してください。

STEP1

本体が収納されている化粧箱と同じ大きさ程度のアルミホイル容器を作ります。



STEP2

STEP1のアルミホイル容器に温水約150mlと、塩を大さじ1杯(約15g)入れます。(完全に溶けていなくてもお手入れ可能です。)

★ポイント: アルミホイル容器に入れる温水+塩は、ブラシ部分が完全に溶液に浸せる15mm程度の水深が理想です。




STEP3

STEP2で用意した溶液(温水+塩)にピン部分のみ※1 2~3分浸します。※2

※1 充電口や操作ボタンは濡れないようにしてください。

※2 変色具合によってはSTEP3でも完全に黒ずみが取れない場合があります。

その場合は、STEP4の乾拭きを行った後、もう一度STEP3の作業を実施ください。



STEP4

ピンの変色が落ちていれば完了です。
必ずピンのみ水洗いして、乾拭きしてください。

